ホームページを見る（Opera Browser）

Opera Browserを使って、ホームページの閲覧ができます。
ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。まだ、設定されていない場合は、下記の「接続の準備」をご覧になり設定してください。

接続の準備

ホームページを見る前、インターネットに接続する準備ができているか確認します。

- PHS電話機能を使ってインターネット接続する場合
  - ・オンラインサインアップ（☞『取扱説明書』2-2ページ）を行います。（オンラインサインアップを行うことで、接続情報が自動的に設定されています）。
  - ・ご自分で入会しているプロバイダーの情報を使うときは、『取扱説明書』2-4ページをご覧になり設定を行ってください。
- 内蔵ワイヤレスLANを使ってインターネット接続する場合
  - ・『取扱説明書』2-10ページをご覧になり設定を行ってください。

MEMO

- Opera Browserは、パソコンなどで広く使われているWebブラウザによる表示と比べて、一部異なる部分や制限があります。

ホームページを見る

1 **“Opera Browser”を起動します。**

スタートメニューを表示し“Opera Browser”を選択、または、プログラム画面を表示し“Opera Browser”を選択します。

※初回起動時、自動的にインターネットに接続します。

2 **画面右下の ▲ をタップします。**
アドレスバーとツールバーが表示されます。

① アドレスバー
② ウィルコム公式サイトは、PHS 電話機能を使って接続する専用サイトです。内蔵ワイヤレス LAN を使って接続することはできません。
③ ツールバー

MEMO

- アドレスバーとツールバーはしばらくすると消えます。再度、アドレスバーとツールバーを表示するときは、画面右下の ▲ をタップします。

3 **アドレスバーをタップします。**

4 **アドレスバーに URL を入力し、▶（移動ボタン）をタップします。**
接続が完了すると、タイトルバーに ⇄ または 🔑 が表示されます。

⇄：PHS 電話機能を使ってインターネットに接続した場合に表示されます。

🔑：内蔵ワイヤレス LAN 機能を使ってインターネットに接続した場合に表示されます。

ご注意

- **PHS 電話機能を使って通話しているときは**

  通話中は、PHS 電話機能を使ってホームページを見ることはできません。電話を切った後、Opera Browser を起動してください。

- **ホームページがうまく表示されないときや動作が遅いときは**

  ホームページがうまく表示されないときは、Opera Browser のキャッシュを削除してください。
  キャッシュの削除は、ツールバーの ^ － 設定 － プライバシー から キャッシュを削除 をタップし、確認画面で OK をタップします。

画面をスクロールして見えていない部分を表示する

1 **画面をタップしたままにして、なぞります。**
なぞった方向に画面が移動し、見えていない部分が表示されます。

ホームページを拡大／縮小して表示する

表示しているホームページを拡大または、縮小して表示します。

1 **ホームページ表示中、画面をタップしたままにして、表示されるメニューから 拡大 または 縮小 をタップします。**

MEMO

- 画面をダブルタップしても拡大または、縮小します。

ネットワークを切断する

1 **画面右下の をタップします。**
タイトルバーが表示されます。

2 **タイトルバーの をタップし、切断をタップします。または、 キーをタップします。**
タイトルバーの が になります。
キーをタップした場合は、Today 画面（待ち受け画面）に戻ります。

内蔵ワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続した場合
『取扱説明書』2-16 ページをご覧になり、回線を切断してください。

ご注意

- **通信中着信の設定をしているときは**

通信中（パケット方式）に着信があると通信を切断して着信する設定にしているときは（☞『取扱説明書』3-19 ページ）、ファイルのダウンロードなどを行っている途中でも着信（電話がかかってくる）によって通信が切断されます。通信を切断したくないときは『取扱説明書』3-19 ページをご覧になり、設定を確認したあとインターネットに接続してください。

ホームページの表示を切り替える

フルスクリーンを解除したり、ホームページの画像を表示する／しないを設定できます。

フルスクリーンを解除する

フルスクリーンを解除して、画面にタイトルバーやツールバーを常に表示するようにします。

1 **ツールバーの − 設定 − ディスプレイをタップします。**

2 **自動フルスクリーン表示 のチェックを外します。**

3 **画面左下の をタップします。**

MEMO

- 常にフルスクリーンにするには、上記手順 2 で 自動フルスクリーン表示 のチェックを付けます。

ホームページの画像を表示する／表示しない

ホームページを表示するとき、そのページ内の画像を表示する／しないを設定できます。画像を表示しないようにするとホームページを表示するまでの時間が短くなります。

1 **ツールバーの − 設定 − ディスプレイをタップします。**

2 **画像を表示 をタップしてチェックを付けたり外したりして、画面左下の をタップします。**

複数のホームページを表示してページを切り替える

表示しているページとは別のページを表示し、複数のホームページを簡単に切り替えることができます。

1 **ホームページ表示中、ツールバーの をタップし、 新しいタブ をタップします。**

2 **アドレスバーに新しいホームページのURLを入力し、 をタップします。**
新しく入力したURLのホームページが表示されます。
ツールバーの が になります。

3 **複数のホームページを切り替えるときは、ツールバーの をタップし、切り替えるホームページをタップします。**

① タップするとホームページの名称が表示されます。

MEMO

- **表示しているホームページを閉じるときは**
  閉じるホームページを表示中、アドレスバー右横の をタップします。

ブックマークを使用する

何度も見たいホームページはブックマークとして登録しておくと、次からそのホームページを閲覧するときに便利です。

ブックマークに追加する

1 **ブックマークに追加したいホームページを表示中、ツールバーの をタップします。**
ブックマーク画面が表示されます。

2 **ブックマーク画面下の をタップします。**
ブックマーク変更画面が表示されます。

3 **表示された画面でホームページの名前とアドレスを確認し、画面左下の をタップします。**
フォルダを指定するときは、フォルダ欄の をタップしてフォルダを選択します。

MEMO

- 新規のフォルダを作ってその中にブックマークを登録するときは、 をタップして 新規フォルダの追加 をタップします。
  表示された画面で名前欄にフォルダ名を入力します。すでに作っているフォルダの中にフォルダを作る場合は、フォルダ欄の右端の をタップし表示されたメニューからフォルダを選択します。そして、画面左下の をタップします。

4 **をタップします。**
ホームページに戻ります。

ブックマークのページを表示する

1 **ツールバーの をタップします。**

2 **ブックマークに登録しているホームページの中から目的のホームページをタップします。**
目的のホームページが表示されます。

ブックマークを削除する

1. ツールバーの★をタップします。
2. 削除するホームページを（カーソル）キーで選択し、画面下の✕をタップします。
3. 削除をタップします。
4. 確認画面でOKをタップします。
5. ✕をタップします。

表示しているページをホームページ（起動時のページ）に設定する

“Opera Browser”を起動したときに最初に表示されるページを設定します。

1. 起動時に表示するホームページを表示した状態で、ツールバーの^ － 設定 － スタートページをタップします。
2. 現在のページを使用をタップしてチェックを付け、画面左下の✓をタップします。

MEMO

- ご購入時の設定に戻すときは、デフォルトを使用をタップしてチェックを付け、画面左下の✓をタップします。

Cookie/ キャッシュ / 履歴を削除する

1. ツールバーの^ － 設定 － プライバシーをタップします。
2. それぞれCookie を削除、キャッシュを削除、履歴を削除をタップします。
3. 確認画面でOKをタップします。

プラグイン /Cookie/ JavaScript を有効にする

1. ツールバーの^ － 設定 － 詳細設定をタップします。
2. それぞれプラグインを有効にする、Cookie を有効にする、JavaScript を有効にするをタップしてチェックを付け、画面左下の✓をタップします。

設定を変更する

各種設定は、設定画面で変更することができます。

1 **ツールバーの ^ ー 設定 をタップします。**

① スタートページ

スタートページ（起動時に表示するページ）の設定をします。

② ディスプレイ

表示に関する設定をします。

③ プライバシー

Cookie ／キャッシュ／履歴の削除やパスワード管理の設定をします。

④ 詳細設定

キャッシュサイズ／プラグイン／Cookie ／ JavaScript の設定や、Opera を標準ブラウザとして使用する／使用しないなどの設定をします。

⑤ 高速化サービス追加設定

画像の表示に関する設定をします。

2 **設定を変更し、画面左下の ✓ をタップします。**

Opera Browser のメニュー

ツールバー

		直前に表示していたホームページに戻る。
		ブックマーク画面を表示する。
		新しい（別の）ホームページを開いたり、ホームページを複数表示しているとき、選んだホームページを表示する。
		スタートページを表示する。
	進む	でページを戻したとき、戻す直前に表示していたホームページに進む。
	設定	設定画面を表示する。
	ダウンロード	ファイルのダウンロード中にタップすると、ダウンロード画面を表示する。ダウンロード画面では、ダウンロードの進行状態が表示され、メニューからダウンロードを中止することができる。
	ページ情報	表示しているホームページのURLなどを表示する。
	履歴	履歴からホームページを表示したり、履歴を削除する。
	保存済みページ	保存済みページからホームページを表示する。
	ヘルプ	ヘルプを表示する。
	終了	Opera Browserを終了する。

ブックマーク画面のメニュー

	直前に表示していたホームページをブックマークに登録する。
	ブックマークフォルダを新規作成する。
	ブックマークやブックマークフォルダの編集や削除をする。
	選択しているブックマークのURLを本文に記載した新規メールを作成する。
	ブックマーク画面を閉じる。